

Télécommande sécurité



NOTICE

Ref.5125842A
Ref.121260A

somfy.



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison ainsi que des solutions autour de la maison connectée. Motorisations pour portails, portes de garages ou volets roulants, systèmes d'alarme, commandes d'éclairage, thermostats de chauffage, box maison connectée et accessoires dédiés, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie d'énergie. Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle est l'approche de Somfy. Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil à votre magasin revendeur ou prendre contact directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans votre démarche.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Informations importantes – sécurité

Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Consignes générales de sécurité

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
- Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
- Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.
- Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil directe.

Présentation

Associé à TaHoma Serenity, ce produit permet :

- De piloter la sécurité connectée de ma maison
- D'alerter et agir en cas de panique grâce au bouton SOS.



il est nécessaire d'ajouter la télécommande sécurité pour que la fonction SOS soit utilisable : vous pourrez ensuite en bénéficier via la télécommande ou l'application.

Idéal en complément d'un smartphone par exemple.



Pilotage des modes de sécurité de TaHoma Serenity et de la fonction SOS.

	Fonction
	Total
	Partiel 1
	Partiel 2
	Désactiver
	SOS (appui 2 secondes)

Ces modes de sécurité et la fonction SOS sont à configurer dans l'interface de TaHoma Sérénity.



Se reporter à la notice de TaHoma Sérénity.

Exemple :

Total active la protection dans toute votre habitation selon l'installation.

Partiel 1 et **Partiel 2** permet d'activer la protection de votre habitation selon vos besoin.

Désactiver correspond à l'arrêt de la protection dans votre habitation.

SOS permet d'alerter et d'agir en cas de panique (par exemple sirène et envoi de mail/notification à vos contact).

Ajouter à Tahoma Serenity

Sur l'interface de TaHoma Serenity, sélectionner .

- Cliquer sur l'onglet Configuration .
- Cliquer sur l'onglet « Autres Somfy », puis « Ajouter ».
- Suivre la procédure affichée.

Une fois ajouté à TaHoma Serenity votre Télécommande Sécurité est opérationnelle.


Remplacement de la pile

Ouvrir la Télécommande Sécurité.

Pousser la pile usagée hors de son logement à l'aide d'un objet en plastique.

Insérer une pile aux caractéristiques identiques, la face marquée du plus (+) visible.

Refermer la Télécommande Sécurité.



Fonction avancée

Pour plus de confort au quotidien, la télécommande Sécurité permet également de combiner au pilotage des modes de sécurité, des actions sur des équipements connectés à TaHoma. Par exemple, lors d'un appui sur le bouton Total de la télécommande, la sécurité s'active et les volets se ferment.

Plus de détails dans la notice de TaHoma Serenity.

Usage complémentaire

La télécommande Sécurité sert également de relais pour l'ajout d'un portail RTS Somfy à TaHoma.

Lors de l'ajout de ce dernier, suivre la procédure affichée dans TaHoma.

Données techniques

Type de pile et autonomie	CR2430
Indice de protection	IP 30
Fréquence	433.42 MHz
Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées	433MHz e.r.p. <10 mW
Température de fonctionnement	0°C to 60°C
Dimensions	43 x 87 x 19 mm
Poids	36 g

Recyclage



Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veuillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.



Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte.



Par la présente, Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse Internet www.somfy.com/ce.

Les images contenues dans ce livret sont non contractuelles.



Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde

BP 152 - 74307 Cluses Cedex

France

www.somfy.com

somfy.