



## WS 120 Trio LR

- A - Lüftungsgerät WS 120 Trio
  - A1 - Elektrikeinschub
  - A2 - Steuerung KWL
  - B - Einfach-BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR
  - BT1 – Komfort-BDE RLS T1 WS
  - W1 - Anschlussleitung 230 V AC
  - W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS 1 WR, z. B. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS T1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister
  - S1 - Geräteschalter
  - M1 - Abluft-/Fortluftventilator
  - M2 - Außenluft-/Zuluftventilator
  - T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt (Außenluft)
  - T-FOL - Temperaturfühler Fortluft
  - T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft
  - S-ABL - Kombisensor Abluft
  - N - Netz
  - O - Option
  - ZUL - Zuluft
  - ABL - Abluft
  - H - Heizregister
  - K - Kontakt
  - S - Sensoren
  - D - Digital
  - F - Fühler
  - BY - Bypass
-