


## ER 100 G

### ER 100 G



S1 = Grundlast (niedrige Drehzahl)  
S2 = Volllast (hohe Drehzahl)

---