




# **BATTERIE**


WICHTIG! erste Batterie updaten und in Betrieb nehmen, dann GEN24



#### **Installation und Aufbau nach Herstelleranleitung!**


- / HVM und HVS Module dürfen nicht vermischt werden!
- / BMU ist identisch bei HVS und HVM











3






#### / Aktivierung

- / Batterie mittels Hauptschalter aktivieren
- / Access Point startet automatisch
- / Verbindung herstellen mittels Smartphone App "Be Connect"





/ WLAN Passwort: BYDB-Box







#### **Batterie und Access Point aktivieren**

- / Batterie mittels Hauptschalter aktivieren
  - / Access Point startet automatisch
  - / Verbindung herstellen mittels Smartphone App "Be Connect"





Be Connect




Google play


Download on the

App Store



#### Batterie aktivieren/konfigurieren










#### Batterie aktivieren/konfigurieren









Update


Zeit / Datum


Wechselrichter


Batteriemodell



#### Batterie aktivieren/konfigurieren







**Einstellungen Netzart:** 

WR+BYD = GRID

WR+BYD+BACKUPBOX = **BACKUP** 

Phasen = IMMER 3 PHASIG

Netzart

Überprüfung der Daten


Abschluss



# Montage GEN24 Plus



#### **Anschlussbereich Fronius Symo GEN24 Plus**





**Der Pilot** → weitere Schnittstellen

/ LAN 1 und LAN 2

/ Ethernet-Anschlüsse für die Datenkommunikation

/ !!! aktuell nur LAN 1 funktionsfähig !!!

/ USB-Slot

/ nur für Stromversorgung (z.B. externes Display/Tablet) / 1A / 5V








#### **Der Pilot** → Modbus

- / Steckklemme (orange Klemme)
  - / 2 Modbus RTU (RS 485) interfaces
    - / Modbus 0, Modbus 1, 12 V und GND (Ground)
    - / Fronius Smart Meter, Ohmpilot, Sunspec Interface
- / Modbus 0 / 1 Schalter
  - / Position 0: Abschlusswiderstand aus
  - / Position 1: Abschlusswiderstand ein

Id CIII						
	V+	M0+	SHIELD	M1+	V+	
	GND	M0-	SHIELD	M1-	GND	=



+12V	RS 485 (0) D+	SHIELD	RS 485 (1) D+	+12V
GND	RS 485 (0) D-	SHIELD	RS 485 (1) D-	GND




#### DC-Überspannungsableiter (Option)

/ DC SPD Typ 1+2 M

- / Retrofit-Kit ab Q4 / 2020
- / Kein Einbau ab Werk
- / Bestellung über Großhändler
- / Lieferumfang
  - / Print
  - / 4x Schrauben TX20
  - / Erdungskabel
  - / 2-poliges Signalkabel
  - / PV+/PV- Kabel










# MODBUS



# **ANWENDUNGSBEISPIELE**






#### Kommunikationsanschluss

- / Fronius GEN24 Plus Option b
- / Pin-Leiste (Battery-Box)
- / Pinbelegung


Battery-Box	Fronius
5	V+
6	GND
8	M 0+
7	M 0-





# FRONIUS SMART METER


#### **Beispiel: Fronius Smart Meter 63A-3 mit Pilot**






## FRONIUS SMART METER

#### **Beispiel: Fronius Smart Meter TS 65A-3 mit Pilot**





## FRONIUS GEN24 - PILOT








# BYD BATTERY-BOX HVS/HVM - ANSCHLUSSBEREICH

120 Ohm Abschlusswiderstand aktiviert / nicht aktiviert












# **NOTSTROM**



## NOTSTROM / ERSATZSTROM - PV-POINT

#### **PV-Point – Anschluss**

- / Eigener Ausgang am Wechselrichter
- / Brücke zwischen N' und PE-Schiene
  - / Erdungsklemmblock im Wechselrichter
- / Erdung am Erdungsklemmblock im Wechselrichter
- / Steckdose mit FI-Sicherung erforderlich
- / FI-Schukomat empfohlen











www.enwitec.eu

#### / Netzumschaltboxen

/ https://enwitec.eu/energiespeicherloesungen/netzumschaltboxen/

#### / Datenblätter


/ https://enwitec.eu/wp-content/uploads/Datenblaetter\_DE\_Fronius\_Netzumschaltboxen.pdf

#### / Auswahlhilfe

/ https://enwitec.eu/wp-content/uploads/Auswahlhilfe-Fronius-Netzumschaltboxen.pdf


#### / Bezugsquellen DE

 $/ \quad https://enwitec.eu/wp-content/uploads/Bezugsquellen-Fronius-Umschaltbox\_DE.pdf$ 





#### Kommunikations-Schnittstellen Fronius GEN24 Plus








**Enwitec Box** 

Fronius International GmbH / L.Wotzlawek / A.S. / GEN24 / Inbetriebnahmeunterstüzung / 22.10.2020 - v01.01








# Inbetriebnahme

WICHTIG! erste Firmware Update beim GEN24 abschließen



#### Infrarot-Sensorischer Button → Vier Funktionen


- 1. Aktivierung des WLAN Accesspoints
  - / Einmaliges, kurzes Drücken
- WPS-Funktion wird aktiviert
  - / Zweimaliges schnelles Drücken
- 3. Quittieren (Servicemeldung)
- 4. De-/Aktivierung der Tastensperre
  - / Einmaliges längeres Drücken (3-6 Sekunden)





#### Inbetriebnahme via Browser → WLAN

- / Accesspoint am Wechselrichter öffnen
- / WLAN-Verbindung herstellen
  - / Netzwerkeinstellungen:
    - / Name: FRONIUS\_Pilot-Seriennummer
    - / Passwort: 12345678
- / Browser öffnen
  - $/ \rightarrow IP$ -Adresse 192.168.250.181 eingeben
- / Installationsassistent wird geöffnet
- / Fertigstellung in Solar.web (Netzwerkverbindung erforderlich)





Inbetriebnahme → Unterschiedliche Ebenen mit unterschiedlichen Passwörtern

- / Netzwerkkonfiguration
  - / Customer-Passwort muss vergeben werden
- / Produktkonfiguration
  - / Technician-Passwort muss vergeben werden
- / Solar.web Konfiguration
  - / Registrierung in Fronius Solar.web
- / Einrichtung überspringen alle Einstellungen müssen manuell eingegeben werden





# NOTSTROM / ERSATZSTROM - PV-PONIT

#### **PV-Point – Konfiguration**



#### **Funktionen und Pins**




11 frei 10 frei 9 frei 8 frei 7 frei 6 frei 5 frei 4 frei 3 frei 2 frei 1 frei 0 frei



#### Full Backup – Konfiguration Fronius GEN24 Plus











# **MODBUS KONTOLLIEREN**







/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



#### **VIELEN DANK!**

All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded

Intellectual property and copyright: all rights reserved. Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.