

Montageanleitung: Briefkasten 9047 & 9048

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD erworben.

Lieferumfang:
- Briefkasten
- Montagekit (Schrauben, Dübel, Abstandshalter, Schlüssel)

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Das Montagematerial ist geeignet für: Stein- und Betonmauerwerk. Bitte prüfen Sie vor der Montage ob Sie ein festes und stabiles Mauerwerk haben. Sollten Sie ein anderes Mauerwerk haben, dann sollten Sie entsprechende Dübel verwenden.

Montageschritte

1. Öffnen Sie den Deckel und stecken Sie den beiliegenden Softclose-Dämpfer in die Bohrung.
2. Positionieren Sie den Briefkasten waagrecht.
3. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Benutzen Sie hierfür die Bohrschablone auf der Rückseite.
4. Bohren Sie die Löcher.
5. Versenken Sie die Dübel.
6. Befestigen Sie den Briefkasten mittels Schrauben und Abstandshaltern.



