


(D)

- Beachten Sie die Montagewanweisungen für den Lichtkanal und StraitLine.


-  Folien STRL-LK060-Z 690... (von Rolle) einziehen! Bei nanoOptix Folie muss die strukturierte bzw. rauhe Seite außen (unten) sein, zuvor Schutzfolien abziehen.



(GB)

- Consider the installation instructions for Lichtkanal and Straitline.

-  Insert the foils STRL-LK060-Z 690... (from roll). With nanoOptix foils, the structured or rough side must be on the outside (bottom), remove the protective foils beforehand.



-  Bei nanoOptix Wallwasher-Folien STRL-LK060-Z 690.WW... muss die markierte Seite zur Wand zeigen.

-  For nanoOptix wallwasher foils STRL-LK060-Z 690.WW... the marked side must face the wall.

