

## VR 32/3 modulierender Buskoppler eBUS



Ab dem 2. Wärmegerzeuger ist der Einsatz eines Buskopplers erforderlich. Der Buskoppler ist mit flexoTHERM, recoVAIR, aroTHERM /8.1 und Geräten mit eBUS-Elektronik einzusetzen. Nicht einsetzbar für aroTHERM /6 und eloBLOCK

VR 32/3 modulierender Buskoppler eBUS

0020139895