

BEDIENUNGSANLEITUNG

WWW.ROLUX-LEUCHTEN.DE

LED Unterbauleuchte LLH-310 Serie

Bestell Nr.: LLH-310 10W 3003310010
Bestell Nr.: LLH-310 15W 3003310015

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie die Leuchte installieren!

Lieferumfang

- 1x LED-An- und Unterbauleuchte
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Besondere Eigenschaft der Leuchte

Über den an der Leuchte angebrachte Wippschalter lässt sich die Lichtfarbe (Farbtemperatur -> Kelvin -> K) der Leuchte einstellen. Sie haben die Wahl zwischen 3 Lichtfarben: warmlicht (3.000K) / neutrallicht (4.000K) / kaltlicht (6.500K)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte dient zur Beleuchtung im Innenbereich und ist geeignet zur Montage in, an oder auf Möbeln (z. B. Küchenhängeschrank).

Die Leuchte ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Diese darf nicht feucht oder nass werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung an der Leuchte oder dem LED-Konverter führen.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung der Leuchte nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.
- Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. Diese darf auf keinen Fall feucht oder nass werden, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Leuchte. Durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.
- Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen (>40°C) oder niedrigen Temperaturen (<0°C), direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln oder starken Vibrationen aus.

MONTAGEHINWEIS

Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand und nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (z. B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE) vertraut ist.

Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Montage

MONTAGEHINWEIS

Die LED An- und Unterbauleuchte LLH-310 kann sowohl als Anbauleuchte (z. B. an der Wand oder Küchenrückwand) und/oder auch als Unterbauleuchte (z. B. unter eine Hängeschrank und/oder in einer Vitrine) montiert werden.

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort. Achten Sie dabei auf einen stabilen Untergrund, der das Gewicht der Leuchte dauerhaft tragen kann. Berücksichtigen Sie bei der Montage die Kabellänge der Leuchten und die Position des Kabelanschlusses.
2. Um die Leuchte als Unterbauleuchte zu montieren, drücken Sie die Verschlusskappen der Montageöffnungen heraus und schwenken die Leuchte leicht an um diese z. B. unter einem Hängeschrank zu montieren. Verwenden Sie je nach Untergrund geeignete Schrauben und gegebenenfalls Dübel.

MONTAGEHINWEIS

Für eine einfachere Montage kann die Leuchte als Schablone verwendet werden, um die Position der Schrauben zu bestimmen.

HINWEIS

Die Lichtaustrittsfläche der Leuchte ist schwenkbar und kann nach wusch eingestellt / ausgerichtet werden.

Anschluss

1. Stecken Sie das mitgelieferte Anschlusskabel in den an der Leuchte dafür vorgesehenen Anschluss. Beim verlegen des Kabels muss darauf geachtet werden, dass das Kabel und der Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Das Kabel nicht knicken!

Inbetriebnahme und Bedienung

1. Verbinden Sie die Leuchte über den Euro-Netzstecker mit einer ordnungsgemäßen Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes (230V~/50Hz).
2. Schalten Sie die Leuchten ein und aus, indem Sie den Wippschalter an der Leuchte betätigen.

Steuerung der Lichtfarbe

Über den an der Leuchte angebrachte Wippschalter lässt sich die Lichtfarbe (Farbtemperatur) der Leuchte einstellen.

Schalten Sie dazu die Leuchte über den Wippschalter ein und innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten wieder aus und wieder ein um die Lichtfarbe stufenweise zu wechseln.

Die Lichtfarben sind in drei Stufen nacheinander einstellbar:

1. warmlicht (3.000K) / 2. neutrallicht (4.000K) / 3. kaltlicht (6.500K)

Wenn Sie sich für eine Lichtfarbe entschieden haben, lassen Sie die Leuchte mit der gewünschten Lichtfarbe für mindesten 7 Sekunden an, damit sich die Leuchte beim nächsten Mal wieder in der eingestellten Lichtfarbe einschalten lässt (Memory-Funktion).

HINWEIS

Schalten Sie die Leuchte aus und zu schnell (innerhalb von 7 Sekunden) wieder ein, wechselt die Leuchte in die nächste Lichtfarbe. Gegebenenfalls muss die gewünschte Leuchtfarbe erneut eingestellt werden.

Wartung und Pflege



Schalten Sie die Leuchte vor dem Reinigen aus und trennen Sie diese von der Netzspannung (Netzstecker ziehen)!

Die Leuchte ist für Sie bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.


Entsorgung



Entsorgen Sie die Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen

Technische Daten

Modell:	LLH-310, 10W	LLH-310, 15W
Leistung:	10W	15W
Spannung:	220-240V AC	220-240V AC
Lichtfarbe:	3.000K / 4.000K / 6.500K	
Lichtstrom:	780 / 800 / 820lm	1200 / 1250 / 1300lm
Farbwiedergabe CRI:	≥80Ra	
Abstrahlwinkel:	110°	
Länge:	575mm	913mm
Breite:	85mm	
Höhe:	35mm	
Kabellänge:	180cm	



Rolux Leuchten GmbH
Dortmunder Straße 12
28199 Bremen
Deutschland / Germany

Tel.: (+49) 0421-169659-1
Fax: (+49) 0421-169659-9
E-Mail: light@rolux-leuchten.de
Web: www.rolux-leuchten.de