




Nenn Drehzahl hohe Stufe


Nennzahl niedrige Stufe



2 Drehzahlstufen (hohe und niedrige Stufe)




Drehzahl mit ST 1 / STU 1 einstellbar



ST 1 Drehzahlsteller Aufputz
STU 1 Drehzahlsteller Unterputz

Drehzahl mit ST 1 / STU 1 einstellbar



ST 1 Drehzahlsteller Aufputz
STU 1 Drehzahlsteller Unterputz