



## ER 100 F



S1 Ein (nach ca. 50 s)

---

### Schaltungsvariante



S1 Ein (nach ca. 50 s).  
er Ventilator kann zusätzlich mit Schalter S2 unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden.

---