



WS 120 Trio LL

- A - Lüftungsgerät WS 120 Trio
 - A1 - Elektronikeinschub
 - A2 - Steuerung KWL
 - B - Einfach-BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR
 - BT1 – Komfort-BDE RLS T1 WS
 - W1 - Anschlussleitung 230 V AC
 - W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS 1 WR, z. B. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS T1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister
 - S1 - Geräteschalter
 - M1 - Abluft-/Fortluftventilator
 - M2 - Außenluft-/Zuluftventilator
 - T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt (Außenluft)
 - T-FOL - Temperaturfühler Fortluft
 - T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft
 - S-ABL - Kombisensor Abluft
 - N - Netz
 - O - Option
 - ZUL - Zuluft
 - ABL - Abluft
 - H - Heizregister
 - K - Kontakt
 - S - Sensoren
 - D - Digital
 - F - Fühler
 - BY - Bypass
-