


## DZS 50/4 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt







# SCHALTBILDER

## DZS 50/4 B



