




#### EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid  
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

[www.evn-lichttechnik.com](http://www.evn-lichttechnik.com)

## LED-Wegeleuchte

100 - 240 V/AC; 320° Schwenkbereich

Artikel-Nr.: PL54150302



## Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt  
(Artikel-Nr.: PL54150302) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und  
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie  
diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der  
Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw.  
vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt  
EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

## Technische Daten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material - Gehäuse     | Aluminium         |
| Material - Abdeckung   | Kunststoff opal   |
| Farbe                  | Anthrazit         |
| IK                     | IK06              |
| Anschlussspannung      | 100 - 240 V/AC    |
| Lumen                  | 550 lm            |
| CRI                    | >80               |
| Lichtfarbe / Kelvin    | Warmweiß / 3000 K |
| Leuchtmittel           | SMD-LED           |
| Leistung               | 6 W               |
| Dimmbar                | Nein              |
| Abstrahlwinkel         | 111°              |
| Schwenkbereich         | 320°              |
| Schutzart              | IP54              |
| Schutzklasse           | I                 |
| Breite                 | 160 mm            |
| Höhe                   | 300 mm            |
| Tiefe                  | 54 mm             |
| Sockel                 | 164 x 58 mm       |
| Einsatzbereich         | Außenbereich      |
| Qualitäts-/Prüfzeichen | CE                |

## Verpackungsinhalt

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| • LED-Wegeleuchte                        | 1 x |
| • Montagematerial                        | 1 x |
| • Installations- und Bedienungsanleitung | 1 x |

## Produktbeschreibung

Massive Pollerleuchte mit schwenkbarem Kopf, gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr im und rund um den Garten geeignet. Durch das schwenkbare Kopfteil kann die Leuchte perfekt auf das zu beleuchtende Objekt ausgerichtet werden. Der Schwenkwinkel beträgt 160°. Da der Leuchtensockel nach Unten konisch verläuft, hat dieser folgende Maße: LxB: 164x58mm.

## Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

## Montage (s. Zeichnung)

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Ort.
- Entfernen der Grundplatte durch Herausdrehen der zwei Senkkopfschrauben.
- Löcher für Montageschrauben der Grundplatte anzeichnen und, je nach Untergrund, mit entsprechendem Bohrer die Löcher bohren.
- Versorgungskabel durch die Öffnung der Grundplatte führen. Grundplatte mithilfe des Bodenankers am gewünschten Befestigungsort anbringen.
- Versorgungskabel am Anschlusskabel entsprechend den Vorschriften, anschließen.
- Versorgungskabel sorgfältig verlegen. (Stolpergefahr!)
- Leuchte wieder mithilfe der zwei Senkkopfschrauben an der Grundplatte fixieren. Auf festen Halt prüfen!
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest vornehmen.

## Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

## Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

## Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter des betreffenden Bereichs ausgeschaltet werden.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Tragen Sie die Leuchte nicht am Anschlusskabel und schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !
- Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es einwandfrei funktioniert. Bei einem Fehlverhalten muss das Produkt sofort ausgeschaltet werden und darf erst wieder nach Überprüfung einer Elektrofachkraft betrieben werden.  
**Fehlverhalten:**
  - sichtbare Schäden am Produkt
  - funktioniert nicht einwandfrei oder flackert
  - Überhitzung erkennbar
  - Geruchsentw. durch verschmoren / verbrennen

## Hinweise zur Reinigung

Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

## Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

## Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

## Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.