




**Quick Guide**

Download on the App Store  
GET IT ON Google Play

Flags: DE, NL, FR, ES, GB

**SALUS CONTROLS**

DE / NL / FR:  
support@salus-controls.de  
tel: +49 6108 8258515

EN: tech@salus-tech.com  
tel: +44 (0) 1226 323961

Head Office:  
SALUS Controls plc  
SALUS House  
Dodworth Business Park South,  
Whinby Road, Dodworth,  
Barnsley S75 3SP, UK.  
T: +44 (0) 1226 323961  
E: sales@salus-tech.com

**www.salus-controls.com**

Computime

ISO 9001 Registered  
UKAS Quality Management

SALUS Controls is a member of the Computime Group  
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

**For PDF Installation guide please go to [www.salus-manuals.com](http://www.salus-manuals.com)**  
Issue Date: October 2017  
V007

CE ENEC



### Introduction

SALUS RE600 is a product that is used as a booster to extend Zigbee devices communication range. It can be installed directly within a wall box or surface mounted onto the wall using the supplied wall bracket. This product must be used with the SALUS UGE600/UG600 (purchased separately). The SALUS UGE600/UG600 allows communication with other SALUS Smart Home products using the SALUS Smart Home App.

### Product Compliance

This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com). (P) 2405-2480MHz; <14dBm



### Safety information

Use in accordance with the regulations. Indoor use only. Keep your device completely dry. Disconnect your device before cleaning it with a dry cloth. This accessory must be fitted by a competent person, and installation must comply with the guidance, standards and regulations applicable to the city, country or state where the product is installed. Failure to comply with the relevant standards could lead to prosecution.



### Einleitung

Der SALUS RE600 ist ein Produkt welches dazu dient die Funkstärke des ZigBee Netzwerkes zu verstärken. Es kann in eine Unterputzdose oder in die mitgelieferte Aufputzhalterung montiert werden. Dieses Produkt muss mit dem SALUS UGE600/UG600 ( separat erhältlich) verwendet werden. Das SALUS UGE600/UG600 ermöglicht die Kommunikation der SALUS Smart Home Produkte mittels der SALUS Smart Home APP.

### Produktkonformität

Das Produkt entspricht den wesentlichen Anforderungen der folgenden EG-Direktiven: 2014/30/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist über die folgende Internetadresse verfügbar: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com). (P) 2405-2480MHz; <14dBm



### Sicherheitsinformationen

Der Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den gängigen Vorschriften erfolgen. Nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom, ehe Sie daran arbeiten. Arbeiten an diesem Gerät müssen von kompetenten Personen erfolgen.



### Introduction

SALUS RE600 est un dispositif utilisé comme amplificateur pour étendre la portée de communication des appareils Zigbee. Il peut être utilisé directement dans un boîtier mural ou monté sur le mur à l'aide support de montage mural fourni. Ce produit doit être utilisé avec le SALUS UGE600/UG600 (vendue séparément). Le SALUS UGE600/UG600 permet la communication avec d'autres produits Salus Smart Home à l'aide de l'application SALUS Smart Home.

### Conformité du produit

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE (RED) et 2011/65/UE. Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com). (P) 2405-2480MHz; <14dBm



### Informations de sécurité

Utilisez conformément aux règlements. Usage intérieur uniquement. Maintenez votre appareil au sec. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec. Cet accessoire doit être installé par une personne compétente, et l'installation doit être conforme aux directives, normes et réglementations applicables à la ville, au pays ou à l'état où le produit est installé. Le non-respect des normes pertinentes pourrait entraîner des poursuites.



### Inleiding

SALUS RE600 is een product dat als booster wordt gebruikt om het communicatiebereik van Zigbee-apparaten uit te breiden. Het kan rechtstreeks in een wandbehuizing of tegen een wandoppervlak worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde muurbeugel. Dit product moet samen met de SALUS UGE600/UG600 (afzonderlijk aangekocht) worden gebruikt. De SALUS UGE600/UG600 maakt communicatie met andere SALUS Smart Home-producten mogelijk via de SALUS Smart Home App.

### Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijnen 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com). (P) 2405-2480MHz; <14dBm



### Veiligheidsinformatie

Gebruik dit product in overeenstemming met de voorschriften. Alleen gebruiken in binnenomgevingen. Zorg dat uw apparaat helemaal droog blijft. Ontkoppel uw apparaat voordat u het schoonmaakt met een droge doek. Dit accessoire moet worden gemonteerd door een vakbekwame persoon. Zorg dat de installatie voldoet aan de richtlijnen, normen en regels die gelden voor de plaats van het land waarin het product wordt geïnstalleerd. Het niet naleven van de relevante normen kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

### EN Box content

### FR Contenu de l'emballage

### DE Verpackungsinhalt

### NL Inhoud van de doos




EN Smart repeater  
DE Smart Repeater  
FR Répéteur Smart

NL Smart repeater



Wall mounting bracket  
Aufputzhalterung  
Support de montage mural  
Muurbeugel



Fixing kit  
Befestigungssatz  
Kit de fixation  
Bevestigingskit



Quick Guide  
Anleitung  
Guide rapide  
Beknopte handleiding

### EN Terminals FR Bornes

#### EN

|   |                 |
|---|-----------------|
| L | Live 230V AC    |
| N | Neutral 230V AC |

#### DE

|   |             |
|---|-------------|
| L | 230V Phase  |
| N | Null-Leiter |

### DE Anschlussklemmen NL Klemmen

#### FR


|   |             |
|---|-------------|
| L | Phase 230V  |
| N | Neutre 230V |

#### NL

|   |                          |
|---|--------------------------|
| L | Spanningsvoerend 230V AC |
| N | Neutraal 230V AC         |

### EN Wiring FR Câblage

### DE Verdrahtung NL Bedrading



### EN Mounting FR Montage

### DE Montage NL Montage



## EN LED Indication FR Voyant DEL

## DE LED Anzeige NL Led-indicatie

### EN

| Description                             | LED                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Joining Network automatically           | RED LED pulsing                                          |
| Joining Network trigger by button press | RED+GREEN LED turn on for 1 second, then RED LED pulsing |
| Device with Network                     | RED LED                                                  |
| Device without Network or loss link     | RED LED pulsing                                          |
| Identify                                | GREEN LED flashing for up to 10 minutes                  |

### DE

| Beschreibung                                      | LED Anzeige                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatischer Netzwerkbeitritt:                   | ROTE LED pulsiert                                                                                    |
| Manueller Netzwerkbeitritt durch Tastendruck:     | ROTE + GRÜNE LED für 1 Sekunde an dann ROT pulsierend                                                |
| Gerät im Netzwerk:                                | ROTE LED                                                                                             |
| Gerät nicht im Netzwerk oder Verbindung verloren: | pulsierende LED                                                                                      |
| Identifizieren:                                   | GRÜNE LED blinkt in 0,25s Intervall für die Dauer von 10min oder bis Identifizieren abgebrochen wird |

### FR

| Description                                   | LED                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Connexion automatique au réseau               | DEL ROUGE clignotant                                                  |
| Connexion au réseau en appuyant sur le bouton | DEL ROUGE+VERTE allumées pendant 1 seconde, puis DEL ROUGE clignotant |
| Dispositif avec réseau                        | DEL rouge                                                             |
| Dispositif sans réseau ou lien perdu          | DEL rouge clignotant                                                  |
| Identification                                | DEL VERTE clignotant pendant 10 minutes                               |

### NL

| Omschrijving                                           | LED                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Automatisch aansluiten op netwerk                      | RODE LED pulseert                                                         |
| Aansluiten bij netwerktrigger door op toets te drukken | RODE+GROENE LED gaan gedurende 1 tweede branden, daarna pulseert RODE LED |
| Apparaat met netwerk                                   | RODE LED                                                                  |
| Apparaat zonder netwerk of verloren verbinding         | RODE LED pulseert                                                         |
| Identificeren                                          | GROENE LED knippert maximaal 10 minuten                                   |

## EN Pairing FR Appariement

## DE Verbinden NL Koppelen

## EN Remove FR Retirer

## DE Entfernen NL Verwijderen

1




EN Once powered, the LED will flash red to indicate pairing mode.

DE Sobald das Relais mit Strom versorgt ist wird die LED anfangen rot zu blinken um den Verbindungsvorgang einzuleiten.


FR Une fois branché, le voyant clignote en rouge pour indiquer le mode d'appariement.

NL Zodra het is verbonden, zal de led rood knipperen om aan te geven dat de koppelingsmodus wordt uitgevoerd.


2




1




2




3



4



5




## EN Button operation FR Fonctionnement du bouton


## DE Tastenfunktion NL Toetsenbediening




6



7



8



EN To identify the device, short press the button.  
To enter pair mode, press and hold the button for 3 seconds.  
To do a factory reset, press and hold the button until LED flashes red (max 15 sec).

DE Um das Gerät zu identifizieren drücken Sie kurz die Taste.  
Um den Verbindungsprozess zu starten halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.  
Um eine Werkseinstellung herbeizuführen halten Sie die Taste für 15 Sekunden gedrückt.

FR Pour identifier l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton.  
Pour accéder au mode appariement, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.  
Pour une réinitialisation aux valeurs d'usine, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge (max 15 s).

NL Druk de toets kort in om het apparaat te identificeren.  
Om naar koppelingsmodus te gaan, druk 3 seconden op de toets.  
Om te herstellen naar de fabrieksinstellingen, druk op de toets tot de led rood knippert (max. 15s).