

**Leuchtenart:** Pollerleuchte / Sockelleuchte

**Bezeichnung:** 2015 / 521

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Poller-/Sockelleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W,  
E 27 Sockelung

z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W  
Philips: ECO CLASSIC 53 W

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil

Opalglas

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluß

3 Befestigungslänglöcher 8x16 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen



**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Leuchtmittel einsetzen und das Opalglas mit Hilfe der drei Gewindestifte vorsichtig auf der Dichtung verspannen. Anschließend Gußmaske darüber schieben und ebenfalls mittels der Gewindestifte verspannen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Gewindestifte zum Abnehmen der Gußmaske lösen. Maske abnehmen.

Die drei Gewindestifte zum Abnehmen des Glases lösen und Glaskörper abnehmen. Leuchtmittel wechseln.

Glas festziehen und anschließend Gußmaske wieder darüber fixieren.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!