

Elektromechanischer Raumtemperaturregler im Flächenschalterrahmen für Elektrodirektheizung Flush framed electromechanical room controller for electric storage heating

Sicherheitshinweis!

(D)

Dieses Gerät darf nur durch eine Elektrofachkraft geöffnet und gemäß dem entsprechenden Schaltbild im Gehäusedeckel / auf dem Gehäuse / in der Bedienungsanleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nach der Installation ist der Betreiber, durch die ausführende Installationsfirma, in die Funktion und Bedienung der Regelung einzuweisen. Die Bedienungsanleitung muss für Bedien- und Wartungspersonal an frei zugänglicher Stelle aufbewahrt werden.

Safety information!

(GB)

No persons other than expert electricians only must open this device in due compliance with the wiring diagram shown in the housing cover / on the housing / represented in the corresponding operating instructions. All expert electricians committed to the execution of any such works must comply with the relevant safety regulations currently operative and in force. The company charged with the installation of the device must, after the completion of the installation works, instruct the user of the control system into its functions and in how to operate it correctly. These operating instructions must be kept at a place that can be accessed freely by the operating and/or servicing personnel in charge.

1. Anwendung

Dieser Raumtemperaturregler wurde speziell für die Regelung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels entwickelt und ist besonders für Elektroheizungen mit großer Leistung geeignet. Bei elektrischen Fußbodenheizungen ist darauf zu achten, dass die Leistung der Heizung auch bei Dauerbetrieb den Estrich nicht überhitzen kann. Gegebenenfalls benötigte Temperaturbegrenzungen müssen zusätzlich installiert werden. Für andere, vom Hersteller nicht vorherzusehende Einsatzgebiete, sind die dort gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Eignung hierfür siehe Punkt 7. Gewährleistung.

1. Application

This room temperature controller has been especially devised for the control of temperatures in offices, living spaces and hotels and is especially suited for the control of electrical heating system with great calorific outputs. With electric floor heating systems care must be taken to ensure that the performance of the controlled system cannot, even if the system is operated continuously, result in an overheating of the pavement. Where applicable, temperature limiters need to be installed in addition. Regarding other applications not to be foreseen by the manufacturer of this device, the safety standards these applications need to be followed and adhered to. Regarding the aptitude of the device for any such application, please refer to section 7. herein (Warranty).

2. Funktionen

Der Raumtemperaturregler erfasst mit einem innenliegenden Bimetallfühler die Raumtemperatur und regelt entsprechend dem eingestellten Sollwert.

2.1 Thermische Rückführung

Da während des Heiz- oder Kühlvorgangs der Regler die Raumtemperatur erst relativ spät erfasst, wird mittels einer thermischen Rückführung der Regler rechtzeitig zum Ausschalten angeregt und so eine sehr genaue Schaltdifferenz erreicht.

Achtung! Ab Heizleistung größer 1500W Klemme N nicht anschließen!

2.2 Bereichseinstellung

Mittels der sich unter dem Knopf befindlichen Einstellfahnen kann der Einstellbereich mechanisch begrenzt werden. (siehe Punkt 3.).

2. Functional description

The room temperature controller described herein is equipped with an internal bi-metal sensor that captures the currently existing room temperature. The device controls the related heating or cooling system in accordance with the adjusted set value.

2.1 Thermal recirculation

As, during the heating or cooling procedure, the controller usually captures the actually prevailing room temperature at a rather late point, a thermal recirculation has been realised with the device that enables deactivate it early enough with the consequence that a very precise switching difference can be attained.

Caution! Do not connect the terminal N if the calorific output exceeds 1500W!

2.2 Suppression of the setting range




The setting elements (pins) located underneath of the knob enable to delimit the setting range mechanically (see section 3.).

3. Installation / Montage

Je nach Gerätetyp oder Verpackungsgröße, wird das Gerät entweder geschlossen oder der schnelleren Montage wegen geöffnet ausgeliefert. Das Gerät mit dem 50 x 50 mm Gehäusedeckel ist mittels Zwischenrahmen der Schalterhersteller nach DIN 49075 in nahezu alle Schalterprogramme integrierbar. Das Gerät mit dem 55 x 55 mm Gehäusedeckel ist ebenfalls für diverse Schalterprogramme geeignet. Bei Mehrfachrahmen ist der Regler immer an unterster Stelle zu montieren. Der Regler ist zur Montage in die UP-Dose bestimmt und darf nicht direkt Wärme- oder Kältequellen ausgesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Regler auch rückseitig keiner Fremderwärmung oder -kühlung, z.B. bei Hohlwänden durch Zugluft oder Steigleitungen ausgesetzt wird.


3. Mounting / Installation

The device is, depending on the type version of the device or size of the package used for it, either delivered in closed or, in order to facilitate its fast installation, also in opened condition. The device suits for the integration into almost all DIN 49075 compliant intermediate frames that form part of the different frame lines offered by different producers. This is why the device is, depending on the order specifications, delivered either with or without a genuine ALRE intermediate frame. If using multiple frames, the controller must always be mounted in the lowest position. The controller is determined for installation on an UP box and must not be exposed to any heat or cold sources whatsoever. Also care must be taken to ensure that it is not exposed to the influence of heat or cold sources that warm or cool the device at its back (through air flows in cavity walls or the temperatures radiated by ascending pipelines, f. ex.).




Zum Öffnen des Reglers ist die Schraube nach Abziehen des Einstellknopfes zu lösen und die Reglerkappe inklusive Rahmen abzunehmen. Für die Befestigungsschraube ist je nach verwendeter Schraube ein PZ 1 bzw. T7 Schraubendreher zu verwenden. Nach elektrischem Anschluss und Montage in die UP-Dose, ist der Regler in umgekehrter Reihenfolge wieder zu schließen.


To open the controller, remove the adjusting knob first, then loosen the screw and remove the controller cap. Depending on the type of screw used, either a PZ1 or T7 screwdriver is to be used for the fastening of the cover fixing screw. After its electrical connection and installation in the UP box, the closing of the controller takes place in inverse order.



Regler 50 x 50 mit Rahmen PRTR UR
Controller (50 x 50) with PRTR UR type frame




Regler 50 x 50 mit Beispiel-Rahmen und Zwischenrahmen
Controller (50 x 50) with sample frame and intermediate frame




Regler 55 x 55 mit Beispiel-Rahmen
Controller (55 x 55) with sample frame

Um den Einstellbereich Einzuengen, wird der sich unter dem Einstellknopf befindliche Stift abgezogen und die Einstellfahnen verstellt (rot für maximal und blau für minimal mögliche Einstellung). Anschließend wird der Stift wieder eingesteckt und somit die Begrenzungen arretiert.



The setting pins located underneath the adjusting knob enable to delimit the setting range of the controller mechanically. To enable this, the adjusting knob must be removed by pulling it off and, after the adjustment of the related pins (end stops, red for max. and blue for min. setting) be put on again in order to lock the limitations.



4. Technische Daten

Fühlerelement: Bimetall, Typ 1C
 Versorgungsspannung und Schaltspannung: 250V~
 Schaltvermögen Öffner: max. 13(4)A, **max. 3000 W**
 Regelbereich: 5 ... 30°C
 Schaltdifferenz: ca. 1K
 Skala: Merkfahnerskala (* 2 3 • 5 6)
 max. zulässige Temperatur-Änderungs-
 geschwindigkeit der Regelstrecke: 4K/h
 Verschmutzungsgrad: 2
 Bemessungsstoßspannung: 4000V
 Schutzart: IP30 nach entsprechender Montage
 II nach entsprechender Montage
 Schutzklasse: 95%rH, nicht kondensierend
 max. zulässige Luftfeuchtigkeit: Kunststoff Polycarbonat (PC),
 Gehäusematerial und -Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

4. Technical data

Sensing element: bimetal sensor, type 1C
 Supply and switching voltage: 250V~
 Switching capacity break contact: max. 13(4)A, **max. 3000 W**
 Control range: 5 ... 30°C
 Switching difference: approx. 1K
 Scale: note numeral scale (* 2 3 • 5 6)
 Max. admissible temperature changing
 speed of the controlled system: 4K/H
 Degree of pollution: 2
 Rated impulse voltage: 4000V
 Degree of protection: IP30 (after according installation)
 II (after according installation)
 Protection class: 95% r.h., non condensing
 Max. admissible air moisture: plastic (polycarbonate), pure white
 Housing material and colour: (similar to RAL 9010)

5. Klemmen- und Bediensymbole

Bediensymbole	
	Frostschutzstern (entspricht ca. 5°C)
	Wohlfühlpunkt (entspricht ca. 20°C)


5. Terminal and control symbols

Control symbols	
	Frost protection system (equivalent to approx. 5°C)
	Well-being point (equivalent to approx. 20°C)


Klemmensymbole	
	Ausgang Heizen
L	Phase Betriebsspannung
N	Neutralleiter Betriebsspannung

Terminal symbols	
	Output "heating"
L	Operating voltage (phase)
N	Operating voltage (neutral conductor)


6. Maßbild und Anschluss-Zeichnungen / Dimensioned drawing and connection diagrams




Regler 50 x 50 mit Rahmen PRTR UR
 Controller (50 x 50) with PRTR UR type frame



Regler 50 x 50 mit Beispiel-Rahmen und Zwischenrahmen
 Controller (50 x 50) with sample frame and intermediate frame



Regler 55 x 55 mit Beispiel-Rahmen
 Controller (55 x 55) with sample frame



Achtung: Ab Heizleistung größer 1500W Klemme N nicht anschließen!
Caution: Do not connect the terminal N if the calorific output exceeds 1500W!
(Controller specially designed for electrically operated direct heatings!).

7. Gewährleistung / Warranty

Die von uns genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemein gültigen Prüfvorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Änderungen vorbehalten.
 The technical data specified herein have been determined under laboratory conditions and in compliance with generally approved test regulations, in particular DIN standards. Technical characteristics can only be warranted to this extent. The testing with regard to the qualification and suitability for the client's intended application or the use under service conditions shall be the client's own duty. We refuse to grant any warranty with regard thereto. Subject to change without notice.