

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PLFHW 1038 Leitungsfixierung für HW-Montage

- Das Problem: Kabel können beim Einsetzen der Dämmwolle oder beim Schließen der Wand herunterfallen.
- Die Lösung: Kabelfixierung ganz leicht mit Hilfe der Leitungsfixierung PLFHW in der Hohlwand
- Das Kabel bleibt da, wo es fixiert wurde
- Wertvolle Zeitersparnis
- Aufwendiges Suchen und Herausfischen entfällt
- Unzählige Bohrungen und kostspielige Nacharbeiten werden überflüssig
- Aufwendige Kabelsuche gehört der Vergangenheit an
- Material: PC
- Schwermetallfrei
- PVC frei
- Silikonfrei
- Umgebungstemp. (min): -25°C / Umgebungstemp. (max): 40°C
- Umgebungstemp. (24 h): 35°C / Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 90%
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%
- **Montagevideo:** siehe www.protecclass.de/aktuelles/produktfilme



Montage-Hinweis für Stellwand mit Dämmwolle

- Nach Montage der ersten Gips- Stellwand (ggfs. mit Dämmung) Markierung zur Platzierung der HW- Gerätedose vornehmen (an der Stellwand Innenseite).
- Mittels Spiralbohrer- 10mm von der Stellwandinnenseite zur Außenseite hin bohren.
- Leitungsfixierungsdübel von der Außenwand her einsetzen.
- Leitung am Dübel befestigen. (Stellwandinnenseite)
- Montage der zweiten Gips- Stellwand vornehmen (ggf. mit Dämmmaterial füllen) Spiralbohrer 5x 200mm (Art.-Nr. 05105611, ID-Nr.: 056240) an den Dübel ansetzen (von der Außenwand gesehen), und Gipswände evtl. auch Dämmmaterial durchbohren.
- Mit Fräskrone 68mm- Loch für HW- Gerätedose herausbohren (Fräskrone PFMP 68; Art.-Nr. 05103668; ID-Nr. 054193).
- Bohrschablone (PBOS2; Art.-Nr. 05105610; ID-Nr. 056239) für HW- Gerätedose an der Gips- Stellwand platzieren.
- Bohrschablone ausjustieren und ggf. 2tes und / oder 3tes Loch mit Fräskrone durch die Bohrschablone herausbohren.
- Befestigte Leitung vom Dübel in die HW- Gerätedose einführen und Gerätedose einsetzen (Art.-Nr. 05104995; ID- Nr. 055509).

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Länge	Bohr-Durchmesser	Farbe
05105490	056108	PLFHW 1038	100 / 2.000	38 mm	10 mm	weiß

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PBOS2 Bohrschablone für PLFW 1038 HW



Perfekte Zeitersparnis!

- Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse
- Optimal für Leitungsfixierung für HW-Montage (Art.-Nr.: 05105490, ID-Nr. 056108)
- 2 Wasserwaagen zur genauen Ausrichtung
- Schnellspannfunktion
- Standardbohrlochabstand 71mm
- Silikonfrei und schwermetallfrei
- Für alle Hohlwanddosen Ø68mm passend
- **Montagevideo:** Siehe www.protecclass.de/aktuelles/produktfilme



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe	Material
05105610	056239	PBOS2	1 / 42	schwarz	PVC



Optimale Arbeitserleichterung!

- Fräskrone mit Randsenker, Platinauswerfer und Zentrierbohrer
- Für passgenaue und wandbündige Einbauöffnungen von Hohlwanddosen
- Beschichtung: Hartmetall
- Sechskantaufnahme - passend für Bohrmaschinenfutter 13 mm



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Aufnahmesystem	Schnitttiefe	Bohr-Durchmesser
05103668	054193	PFMP 68	1	Sechskantaufnahme	36 mm	Ø: 68 mm



Der passende Bohrer



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05105611	056240	PB5200	1 / 10

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2020. © PROTEC.class/PROTEC.net